



Ferrari - Traktori

## COBRAM RS



### Uvod



**COBRAM RS** su traktori sa izodijametralnim točkovima jednosmerni ili reverzibilni.

Traktori **COBRAM RS** sa upravljačkim točkovima su modeli koji najbolje koriste implementacije kod modela Valiant, najpogodniji je za višenamensku upotrebu. Zbog svojih osobina posebno su pogodni u vinogradarstvu i voćarstvu: ograničenih dimenzija, velike snage i pravilne raspodele težine na osovina mašine u radnom položaju, čine ove modele alatom bez presedana za medjurednu obradu.

Rapson menjača je isti na svim Cobram modelima, odlično razvrstane brzine, uvek progresivno bez preklapanja brzina i omogućavaju da se izabere prava brzina za svaki zadatak.

Prenos sa okvirom za **OS - Frame** dovodi do perfekcije prenosa i otpornost mašine u radu, zahvaljujući jednom centralnom zglobu koji omogućava da prednjoj osovini da se kreće i do 15 % u odnosu na zadnju osovину.

Hidraulična instalacija sa dve pumpe ukupne produktivnosti od 44 litara/minuti i toplotnim izmenjivačem sa radnim pritiskom od 180 bara, pružajući odlične rezultate, koji označavaju sve modele novih Valiant traktora i ostvaruju najbolja dostignuća te vrste.

### Motor



Za nove modele COBRAM traktora na raspolaganju su dva VM motora koji koriste svoju snagu do poslednje kapi goriva.

- Motor VM D753 E3 dizel sa 3 cilindra 2,2 litra. Snage 49 KS pri 2600 obrtaja/minuti.

- Motor VM D753 E3 Turbo dizel sa 3 cilindra 2,2 litra. Snage 56 KS pri 2600 obrtaja/minuti.


Za ove motore VM je razvio novi EGR System koji se nalazi u unutrašnjosti motora. Sistem omogućava ponovno korišćenje izduvnih gasova, pravilno pomešanih, vraća ih u komoru za sagorevanje i na taj način smanjuje ispušt u ugljen monoksida (NOx) i potrošnju goriva.

Karakteristike motora	COBRAM 55	COBRAM 65
Proizvodjač	VM	VM
Model	D753 E3	D753 TE3
Broj cilindara	3	3
Zapremina	2230	2230
Ubrizgavanje	Standardno	Turbo
Nivo izduvnih gasova	Tier 3	Tier 3
Snaga (KW/KS)	36 / 49	41,2 / 56
Broj obrtaja (obrtaji/minuti)	2600	2600
Maksimalni obrtni moment (Nm/obrtaji/minuti)	140 / 2100	185 / 1950
Hladjenje	Vodeno	Vodeno

Izbor da se koristiti obrtna brzina do 2600 o / min je bio zato da bi se ograničila potrošnja goriva, buka i trzaji, sve u korist štednje i udobnosti toliko. Snaga se ne menja: svi motori su sa maksimalnim brojem obrtaja između 1950 i 2100 obrtaja/minuti.

Tehnički podaci se pominju samo kao objašnjenje i podložni su promenama bez prethodne najave.

## Prenosi



### PRAVA BRZINA

Sinhronizovani menjač sa 24 brzine, sa inverterom za brzu promenu smeru vožnje SINCRO sa lakim uključivanjem svake brzine. Dizajniran bez preklapanja brzina, omogućava da nađete u rasponu od četiri brzine pravu za svaki zadatak.

### PRENOS 4WD

Stalni pogon na sva četiri točka, omogućava rad uvek u savršenom miru u svim oblastima i da se sasvim iskoristi okretnost i bezbednosti njihovu upotrebu za koji su namenjeni traktori Cobram.

### **JEDINSTVEN PRENOS**

Prenosi su ugradjeni u u konstrukciju OS-frame skelet sa jedne i prenosnom osom sa jednim centralnim zglobovima, koja osigurava maksimalnu mehaničku efikasnost. Projektovana "integrisan" u jednom odlivku od gvožđa. Zglob koji se nalazi u centru mašine, omogućavaju prednjoj osovinu 15 % varijacija u razmeri prema zadnjoj osovinu i balansira mašinu na strmim padinama.

### **KVAČILO KOJE TRAJE KOLIKO TRAJE I MAŠINA**

Prenos kvačila LONG - LIFE sa višestrukim diskovima sa sopstvenim sistemom podmazivanja ne zahteva podešavanja i održavanje. Podesivo, smešteno u unutrašnjosti prenosa na traktoru i smanjuje trzaj motora ograničavajući smetnje, a samim tim i obezbeđuje i dugotrajnost same mašine.

### **KOČNICE UVEK SPREMNE**

Kočnice sa višestrukim diskovima sa sopstvenim sistemom podmazivanja obezbeđuju savršeno prijanjanje zemljištu i sigurno kočenje. Ručna kočnica ima pripravnu i uskladjenu ručicu koja omogućava korišćenje čak i kada je korisnik okrenut u suprotnom smeru.

## Upravljač



Vozačeva okolina za upravljanje Cobramom je najbolja u ovoj kategoriji, kombinujući skladnost, upotrebljivost i bezbednost na sasvim izvorni način. Maksimalna udobnost obezbeđuje pločom podignutom na platformi Silent-u Block na reverzibilnom modelu i okreće se za svega 5 sekundi na jednostavan i bezbedan način, bez potrebe za bilo kakvim isključivanjem .

Armatura ploča združuje sve funkcije na adekvatan način u centralnom displeju kako u analognoj tako i u digitalnoj verziji što omogućava potpunu kontrolu stanja mašine.

Na Cobram traktore lako se ugradjuju udobne kabine konstruisane sa izuzetnom pažnjom kako bi se osigurala maksimalna udobnost. Na raspolaganju su modeli kabina Lusso (luksuz) i Confort (udobnost), druga je sa klimom i ima nezavisno vešanje od traktora.

Obezbeđuju preglednost velikim zastakljenim otvorima i krovni prozor na nagnutom krovu, krovna konstrukcija od četiri nosača nasuprot šest nosača koji se koriste kod običnih traktorskih kabina.

## Hidraulična instalacija



Na specijalizovanom traktoru od suštinskog značaja je hidraulična instalacija. Na novim Cobram traktorima instalacija je sa dvostrujnim tokom ukupne produktivnosti od 44 litara/minuti I razmenjivačem toplote sa radnim pritiskom od 180 bara.


Hidraulične utičnice nalaze se na zadnjoj strani mašine i omogućavaju korišćenje priključaka koji zahtevaju veliku snagu hidraulike i upotrebljavaju se pre svega u rednim zasadima .

Lako se kontroliše pomoću jednog uređaja kako hidraulična instalacija tako i hidraulični podizači, na novi Cobram traktor lako se ugrađuje Joy-Stick sa elektronskom kontrolom, obezbeđujući pripravnost i sigurnost bilo kog zadatka koji obuhvata hidraulična instalacija mašine.

Zadnji hidraulični podizači su jaki i na njih se lako instaliraju višenamenski priključni uređaji koji su pogodni i višestrani, dobro prilagođeni za sve konekcije koje su u prodaju.

Hidrauličnoj instalaciji na zahtev lako se dodaje kontrola opterećenja i podešavanja.

## Dimenzije i težina



**Tabela dimenzija i težine - COBRAM RS sa lukom i zaštitama**

<b>COBRAM 55 RS</b>
<b>COBRAM 65 RS</b>

## Fotogalerija

